

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung

Betrieb:
Bereich/Tätigkeit:

Datum: 2019-12

Gefahrstoffbezeichnung

oro[®] Hygienesystem B 40 Desinfektionstücher

Gefahrenauslöser: 1-Propanol und Ethanol

Hersteller/

Vertrieb: orochemie, Max-Planck-Straße 27, D-70806 Kornwestheim
Tel-Nr.: 07154 1308-0 Fax-Nr.: 07154 1308-40

Notfallauskunft: 030 30686790 Giftnotruf Berlin

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahr. Entzündbarer Feststoff. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. Gebrauchtes Tuch über den Hausmüll entsorgen - nicht in die Toilette werfen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Technisch: Für gute Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.-Nicht rauchen. Verpackung dicht geschlossen halten. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen lagern.

Persönlich: Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

Beschränkungen: Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.

Verhalten im Gefahrenfall



Nach Verschütten/Auslaufen: nicht anwendbar

Feuer: Bei Brand vorhandene Feuerlöscher einsetzen. Wenn Löschversuch nicht sofort erfolgreich ist, Fenster und Türen schließen, Raum verlassen, Feuerwehr rufen **(112)**.

Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: keine

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise: keine

Nach Einatmen: entfällt

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: entfällt

Notruf: 112

Notarzt/Rettungsdienst:

Sachgerechte Entsorgung

Produkt:

Gebrauchtes Tuch über den Hausmüll entsorgen - nicht in die Toilette werfen. Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 07 06 99 Abfälle a.n.g. (Desinfektionsmittel).

Ungereinigte Verpackung:

Verpackung ist aus PE/ALU/PA. Behälter vollständig entleeren.